

Таблица соответствия шкафов ШЭ

		<i>Защита и автоматика РУ 6-35 кВ</i>
ШВВ-МТ-059	ШЭ-МТ-011	Шкаф защиты и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ
ШАВР-МТ-067	ШЭ-МТ-012	Шкаф защиты и автоматики вводных и секционного выключателей 6-35 кВ
ШСВ-МТ-058	ШЭ-МТ-013	Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя 6-35 кВ
ШСВ-МТ-058	ШЭ-МТ-014	Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя и трансформаторов напряжения 6-35 кВ
ШЗЛ-МТ-057	ШЭ-МТ-015	Шкаф защиты и автоматики линии 6-35 кВ
		<i>Защита трансформаторов 35-220 кВ</i>
ШЗТ-МТ-077	ШЭ-МТ-021	Шкаф защиты и автоматики трансформатора 35 кВ
ШЗТ-МТ-077	ШЭ-МТ-022	Шкаф защиты и автоматики трансформатора 110-220 кВ
ШЗТ-МТ-077	ШЭ-МТ-023	Шкаф основной защиты трансформатора 110-220 кВ
ШЗТ-МТ-077	ШЭ-МТ-024	Шкаф резервной защиты трансформатора 110-220 кВ
ШАРНТ-МТ-054	ШЭ-МТ-025	Шкаф регулирования напряжения трансформатора
		<i>Защита автотрансформаторов 220 кВ</i>
ШЗТ-МТ-077	ШЭ-МТ-031	Шкаф защиты и автоматики автотрансформатора 220 кВ
ШЗТ-МТ-077	ШЭ-МТ-032	Шкаф основной защиты автотрансформатора 220 кВ
ШЗТ-МТ-077	ШЭ-МТ-033	Шкаф резервной защиты и автоматики автотрансформатора 220 кВ
		<i>Защита шин (ошиновок)</i>
ШЗШ-МТ-061	ШЭ-МТ-041	Шкаф защиты шин
ШЗО-МТ-060	ШЭ-МТ-042	Шкаф защиты ошиновки
ШЗО-МТ-060	ШЭ-МТ-043	Шкаф защиты реактора НН
		<i>Защита линий 110-220 кВ</i>
ШЗЛ-МТ-057	ШЭ-МТ-051	Шкаф защиты и автоматики линии 110-220 кВ
ШОЗЛ-МТ-062	ШЭ-МТ-052	Шкаф дифференциальной защиты линии 110-220 кВ
ШОЗЛ-МТ-062	ШЭ-МТ-053	Шкаф дифференциально-фазной защиты линии 110-220 кВ
ШОЗЛ-МТ-062	ШЭ-МТ-054	Шкаф быстродействующей направленной защиты линии 110-220 кВ
ШРЗЛ-МТ-063	ШЭ-МТ-055	Шкаф резервной защиты линии 110-220 кВ
ШРЗЛ-МТ-063	ШЭ-МТ-056	Шкаф резервной защиты и автоматики линии 110-220 кВ
		<i>Автоматика</i>
ШУВ-МТ-066	ШЭ-МТ-061	Шкаф автоматики и управления выключателем 110-220 кВ
		<i>Защита обходного выключателя</i>
ШОВ-МТ-064	ШЭ-МТ-071	Шкаф защиты и автоматики обходного выключателя 110-220 кВ
		<i>Защита ШСВ (СВ) 110 кВ и выше</i>
ШСВ-МТ-058	ШЭ-МТ-081	Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя 110-220 кВ
ШСВ-МТ-058	ШЭ-МТ-082	Шкаф защиты и автоматики секционного выключателя и трансформаторов напряжения 110-220 кВ
		<i>Защита конденсаторных батарей 110-220 кВ</i>
ШЗБК-МТ-074	ШЭ-МТ-091	Шкаф защиты и автоматики батареи статических конденсаторов
		<i>Общеподстанционное оборудование</i>
ШСИ-МТ-114	ШЭ-МТ-131	Шкаф центральной сигнализации
ШСИ-МТ-114	ШЭ-МТ-132	Шкаф центральной сигнализации и питания оперативной блокировки разъединителей
ШОБ-МТ-069	ШЭ-МТ-133	Шкаф питания оперативной блокировки разъединителей
ШОБ-МТ-069	ШЭ-МТ-134	Шкаф оперативной блокировки разъединителей
ШРАС-МТ	ШЭ-МТ-135	Шкаф регистратора аварийных событий
		<i>Организация цепей напряжения</i>

Таблица соответствия шкафов ШЭ

ШТН-МТ-065	ШЭ-МТ-141	Шкаф трансформатора напряжения 6-35 кВ
ШТН-МТ-065	ШЭ-МТ-142	Шкаф трансформатора напряжения 110-220 кВ
ШРП-МТ	ШЭ-МТ-143	Шкаф реле-повторителей положения разъединителей
		<i>Определение места повреждения и прочие</i>
ШОМП-МТ-076	ШЭ-МТ-151	Шкаф определения места повреждения линии
ШЗДЗ-МТ-072	ШЭ-МТ-152	Шкаф защиты от дуговых замыканий
ШОЗЗ-МТ-075	ШЭ-МТ-153	Шкаф сигнализации замыкания на землю
		<i>Противоаварийная автоматика</i>
ШЧР-МТ-010	ШЭ-МТ-161	Шкаф автоматики частотной разгрузки
		<i>Станционное оборудование</i>
ШЗГ-МТ-075	ШЭ-МТ-171	Шкаф защиты генератора
		<i>Нетиповое сочетание функций</i>
ШЭ-МТ-18Х	ШЭ-МТ-18Х	
		<i>Шкафы управления</i>
ШУ-МТ	ШЭ-МТ-191	Шкаф управления